



Donma korumasının devre dışı bırakılması

Sevgili kiracılar,

Yavaş yavaş havalar soğuyor ve ısıtma mevsimi başlıyor. GETEC Heating sisteminin sıcaklık derecesi ideal şekilde çalışabilmesi için cihazınızın donma modunu en kısa sürede kapatın.



Not: Tüm sigortalar açık olmalıdır.


1. adım

- Menü düğmesini üç saniye basılı tutun
- Genişletilmiş menü görünür hale gelir






2. adım

- Menü düğmesine bir kez daha basın




3. adım

- İlk sıradaki semboller arasında gezinmek için  basın
- Fotoğraftaki  sembol ışığı yanana kadar basmaya devam edin (iki kez)





4. adım

- basarak seçiminizi onaylayın.



5. adım

- Ekranın "AÇIK"tan (ON) "KAPALI"ya (OFF) değişmesi için  bir kez basın.



6. adım

- basarak seçiminizi onaylayın
- Bitti, donma koruma modu başarıyla devre dışı bırakıldı



Bitti!

Not: Devre dışı bırakıldıktan sonraki ilk 3 gün içinde sıcaklık saptmaları olabilir.



Donma korumasının etkinleştirilmesi




Yaz sıcaklıkları geri dönerse veya bir devamsızlık veya tatil planlıyorsanız, aşağıdaki adımlarla cihazınızın donma korumasını yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Dikkat: Cihazın sigortasını kapatmayın!

1. adım

- Menü düğmesini üç saniye basılı tutun
- Genişletilmiş menü görünür hale gelir






2. adım

- Menü düğmesine bir kez daha basın




3. adım

- İlk sıradaki semboller arasında gezinmek için  basın
- Fotoğraftaki  sembol ışığı yanana kadar basmaya devam edin (iki kez)





4. adım

- basarak seçiminizi onaylayın.



5. adım

- Ekranın "KAPALI"dan (OFF) "AÇIK"a (ON) değişmesi için  bir kez basın.



6. adım

- basarak seçiminizi onaylayın
- Bitti, donma koruma modu başarıyla etkinleştirildi.

